





Opticon Karekod Okuyucu Ayar Barkodları



Opticon Barkod Okuyucuyu Fabrika Ayarlarına Getirme

1	
2	 SU
3	

Barkodun sonuna Enter tuşunun eklenmesi

1	
2	
3	
4	

Otomatik Okuma Fonksiyonu (Tetiğe Basmadan)

1	
2	
3	
4	



- A- Eğer stand (ayak) kullanılacaksa "1, 3, 4" nolu barkodlar okutulacak. Bu durumda cihaz stand'a konulduğunda otomatik triger moduna geçer, stand'dan alınca yine tetiğe basılarak okuma yapılır.
- B- Eğer stand kullanılmayacaksa "1, 2, 4" nolu barkodlar okutulacak. Bu durumda cihaz sürekli triger modunda olup, tetiğe basmadan okuma yapılır.