

# Honeywell 1400G-1900X-4600G Karekod Okuyucu Ayarları

## Eczane özel fabrika ayarları



## Caps Lock ayarı



## Sonuna Enter



## PS2 Klavye ayar



## Sürekli Okuma Modu

